

ペットコック交換方法

- 1・古いペットコックを外します。
ディスクを止めている外のOリングを取るとディスクが外せます。
コックボディーを採水器内に押し込み外します。
- 2・新しいペットコックボディーを下図のように採水器内部から穴に通します。
- 3・ディスクを付けたら付属のOリングを溝にはめて下さい。

