

Push_Rod 交換方法

作業手順は次のように行ってください。

- ☆・古いPush_Rodは⑦のキャップを外し④L型リリースピンを抜けば外すことができます。
- 1・①Push_Rodを②スプリングと③Thumb_Blockを通して採水器のブロック穴に差しします。
- 2・④L型リリースピンを①Push_Rodに差しします。
この時2本のピンが⑤リリースブロックの穴に刺さりスムーズに動く事を確認してください。(Push_Rodを押すとスプリングの力で元の位置に戻る事を確認します)
- 3・⑥Oリングと⑦キャップをします。⑦キャップにはマジックで印が付いていますので、①Push_Rodのマジック位置と合わせてください。
- 4・⑧割ピンを打ち込んでください。

